
# セパレートスタイルで操作する

セパレートスタイルでキーユニットから操作するには、キーユニットがBluetooth機器として登録されている必要があります。登録は、FOMA端末を接合してから初めて電源を入れたときに自動的に行われます。

※ FOMA端末を分離/接合するときは、FOMA端末を手に 持って行ってください。

# ♣ 分離のしかた

セパレートボタンを押し(lacktriangle)、ディスプレイユニットを持ち上げる(lacktriangle)。




分離するとアーチランブが点滅し、自動的にディスプレイユニットとキーユニットのBluetooth接続が開始されます。 キーユニットが使えるようになるまでには約4~5秒かかります

キーユニットが使えるようになるまでには約4~5秒がかります (通話中に分離した場合と、キーユニット分離利用設定が「常時 Bluetooth接続」の場合を除く)。Bluetooth接続が完了すると ディスプレイに♥や輩が表示され、キーユニットのBluetoothラ ンプが点滅します。

# ♣ 接合のしかた

キーユニットの凸部分とディスプレイユニット裏面の凹部分を合わせるようにユニットを重ね(●)、セパレートボタン部分が「カチッ」と音がして固定されるまで押す(②)。



接合するとアーチランプが点滅し、しばらくするとBluetooth接続は切断されます。

### Point

- キーユニットでFOMA端末を操作するには、両方のユニットの電源 が入っている必要があります。キーユニットの電源が入っていな かったりBluetooth機器として認識されなかったりすると、FOMA 端末を分離してもBluetooth接続が開始されません。
- ・セパレートスタイルでは、ディスプレイユニットの電源オフや特定のロック機能、ソフトウェア更新などによって、自動的にキーユニットの電源が切れ、Bluetooth接続が停止します。セパレートスタイルでキーユニットを再使用するには、ディスプレイユニットの電源オンやロック解除後に、一旦接合する必要があります。
- 電源のオン/オフが異なる状態でユニットを接合すると、ディスプレイユニットの電源状態にキーユニットが切り替わります。

# 事前の準備

# FOMAカード/電池パックの取り付け

# 分離時のBluetooth機器の同時利用

キーユニットの分離使用中は、HID対応機器(キー入力)や HFPおよびHSP対応機器(通話)が同時に利用できません。 これらのBluetooth機器を利用するには、以下のいずれかを 行ってください。

## 【方法1】

ディスプレイユニットとキーユニットを接合します(キーユニット分離利用設定が「自動Bluetooth接続」のときのみ有効)。

## 【方法2】

キーユニットを分離したまま、MENU ▶ 6 N 2 ▶ 登録機器リストで「F04B-S」にカーソルを合わせてMENU 4 でキーユニットの接続を切断し、使用するBluetooth機器を選択して接続します。ただし、この操作によって、キーユニットの電源が切れます。

### Point

- 航空機内や病院などの使用を禁止された区域では、ディスプレイユニットの電源を切った後、キーユニットの電源も切れていることを確認してください。
- キーユニット分離利用設定を「常時Bluetooth接続」にすると、電池 の消費が多くなります。
- ・HFP/HSP/HID対応機器を利用中にキーユニットを分離すると、サービス(プロファイル)が同時利用できないため、キーユニットの機能が制限されます。HFPまたはHSP対応機器を使用中はキーユニットでのサー操作のみ、HID対応機器を使用中はキーユニットでのあるサースニットでのも声通話のみ利用できます。Bluetooth機器を2台同時に使用しているときキーユニットを分離すると、キーユニットの電源が切れます。

# ディスプレイユニットへの取り付け

FOMAカードはディスプレイユニットにセットします。電池 パックやFOMAカードの取り付け/取り外しをするときには、 FOMA端末を分離してディスプレイユニットの電源を切り、 ディスプレイユニットを手に持って正しく行ってください。


# ♣ リアカバー F45の取り外し

親指でリアカバーを押しながら矢印の方向に約3mmスライドさせて外す。



# ♣ FOMAカードの取り付け


トレイのツメに指をかけ、「カチッ」と音がするまで引き出す (①)。IC面を上にし、切り欠きの向きを合わせてFOMAカードをトレイにセットし(②)、トレイを奥まで押し込む(③)。



## ♣ 電池パック F13の取り付け

電池パックのラベル面を上にし、電池パックの凸部分をディスプレイユニットの凹部分に合わせて❶の方向に差し込み、さらに、

2の方向に押し付けてはめ込む。



# ♣ リアカバー F45の取り付け

リアカバーの4箇所のツメをディスプレイユニットのミゾに合わせて、ディスプレイユニットとの間にすき間が生じないように
の方向に押さえながら、②の方向にスライドさせて取り付ける。



### Point

本FOMA端末では、FOMAカード(青色)は使用できません。
 FOMAカード(青色)をお持ちの場合には、ドコモショップ窓口にてお取り替えください。

# キーユニットへの取り付け

FOMA端末を分離してキーユニットの電源を切り、キーユニットを手に持って正しく行ってください。


# ♣ リアカバー F46の取り外し

キーユニットがスライドしないように片手でしっかり持ち、もう一方の手の親指でリアカバーの丸い印があるところを押しながら、矢印の方向に約3mmスライドさせて外す。




# ◆ 電池パック F14の取り付け

電池パックのラベル面を上にし、電池パックの凸部分を キーユニットの凹部分に合わせて●の方向に差し込み、さらに、②の方向に押し付けてはめ込む。



## ♣ リアカバー F46の取り付け

リアカバーの4箇所のツメを キーユニットのミゾに合わせ て、キーユニットとの間にす き間が生じないように①の方向 向に押さえながら、②の方向 にスライドさせて取り付ける。




# 充電

充電するときには、ディスプレイユニットとキーユニットの両方に電池パックを取り付けてください。また、キーユニットは、必ずFOMA端末を接合して充電してください。FOMA端末の電源が切れているときは、ACアダプタやDCアダプタで充電するとディスプレイユニットから、卓上ホルダを使って充電するとキーユニットから先に充電します。

# ACアダプタによる充電


- FOMA端末の外部接続端子の端子キャップを開き (●)、コネクタを矢印の表記面を上にして水平に差 し込む(②)
- 2 電源プラグを起こし、AC100Vコンセントへ差し込 む



3 充電が終わったら、電源プラグをコンセントから抜き、コネクタの両側のリリースボタンを押しながら、FOMA端末から水平に引き抜く

# 卓上ホルダと組み合わせた充電

- 1 ACアダプタのコネクタを、矢印の表記面を上にして卓上ホルダへ水平に差し込む
- ACアダプタの電源プラグを起こし、AC100Vコンセントへ差し込む
- FOMA端末を接合し、ベーシックスタイルにして、 卓トホルダに差し込む



4 充電が終わったら、FOMA端末を卓上ホルダから取り外す

## ♣ 充電中の動作

- 両ユニットの電源が入っている場合、優先して充電するユニットの選択画面が表示されます。一定時間操作しないと、ディスプレイユニットが優先されます。
- 充電が始まると開始音が鳴ります。充電中はランプまたはアーチランプが点灯し、電池アイコンが点滅します。充電が終わると完了音が鳴ります。

# 電池レベル表示

電池レベルは常にディスプレイ表示されていますが、メニュー操作などで確認することもできます。

ディスプレイユニット

■ MENU ► 8 設定/NWサービス► フスライド/時計/ 入力/他► 5 情報表示/リセット► 4 電池レベル表示

キーユニット

■ MENU ► 8 設定 / NWサービス ► 9 キーユニット設定► 3 キーユニット電池レベル表示

セパレートスタイルでは、QWERTYキーの回を押しながら ら の を押し、アーチランプの色で確認できます。

意味	多い ←	<b>→</b>	ほとんどない (充電が必要)
ディスプレイユニット			
キーユニット		•	4
メニュー操作による鳴動	3回鳴る	2回鳴る	1回鳴る
アーチランプ	緑	黄	赤

### Point

FOMA端末の電源が入っていて接合されているときには、いずれかのユニットの電池レベルが1以下(電池が切れそうになった状態を含む)になると、もう一方のユニットの電池レベルが3の場合に自動的に電源の供給が行われます(ユニット間給電)。

# 事前の準備

# 電源を入れる~初期設定

初めてFOMA端末の電源を入れたときに行う操作です。

- 1 10キーの (2秒以上) またはフロントキーの (2秒以上)
- 2 拡大メニューの設定の確認画面で 「はい」or 「いいえ」 右の画面が表示されます。
- 3 各項目を設定 ▶ 📵 〔終了〕

待受画面が表示されます。

端末暗証番号設定と位置提供可否設定 は必ず設定してください。設定せずに 終了すると、次に電源を入れたときに 再び初期設定画面が表示されます。



〈初期設定画面〉

4 ソフトウェア更新機能の確認画面で●

### Point

- FOMA端末を接合してから電源を入れると、初期設定が終了してから自動的にキーユニットがBluetooth機器として登録され、ディスプレイに⁴が表示されます。
- セパレートスタイルのときは、ディスプレイユニットの電源を切る とキーユニットの電源も切れますが、キーユニットの電源を切って もディスプレイユニットの電源は切れません。
- 何も操作しないでいると、画面オフ時間設定や省電力設定に従って 自動的にディスプレイが消灯します。何らかの操作や電話の着信な どによって、ディスプレイは再び点灯します。

電源を切る:10キーの (2秒以上) またはフロントキーの (2秒以上)

初期設定の変更: MENU 8 7 5 7

# モーションセンサー

FOMA端末をダブルタップ(2回叩く)したり傾けたりして、 さまざまな操作ができます。

## ♣ アラームの停止

FOMA端末を閉じた状態でアラーム鳴動中にFOMA端末をダブル タップすると、鳴動が停止します。目覚ましは停止またはスヌー ズ動作になります。

## ☆ オートローテーション

ベーシックスタイルまたはセパレートスタイルでは、FOMA端末 やディスプレイユニットの傾きに合わせて、縦画面と横画面、画 像(JPFG形式)の縦横や表示サイズが切り替わります。

# ◆ 静止画の白動切り替え。

撮影した静止画を保存する際、FOMA端末の傾きに合わせて自動 **総横判定が行われ、縦長/横長、天地が切り替わります。** 

### ♪ ブラウザ画面のスクロール

■を押しながらFOMA端末を傾けると、上下左右斜めにスクロー ルできます。大きく傾けるほど速くスクロールします。

# ♣ Flash画像の変化

待受画面に設定したモーションセンサー対応のFlash画像は、 FOMA端末を動かすと変化します。

# ↓ i アプリの直感的な操作

FOMA端末を動かすことで直感的なiアプリ操作ができます。セ パレートスタイルでは、iアプリによって操作に使用するユニッ トが異なります。

## 

モーションセンサーを無効にしたり、機能ごとに有効/無効を選 択したりすることができます。【@モーションセンサー設定】

# 事前の準備

# プロフィール情報

自分の電話番号を確認します。 メールアドレスの確認/変更方法については『ご利用ガイド ブック(iモード〈FOMA〉編)」をご覧ください。

■ MENU ▶ 0 プロフィール 右の画面が表示されます。



〈プロフィール情報画面〉

**プロフィール情報を編集**:プロフィール情報画面で**1** ▶ 認証操作▶ 

通話中などに電話番号を確認:フロントキーの [CLP] (1秒以上) ▶ [0]

# ディスプレイの見かた

ディスプレイに表示されるマーク(アイコン)で現在の状態を確認できます。ここでは主なマークを紹介します。

# ディスプレイ上部

:ディスプレイユニットの電池アイコ ン⇒P24

電波受信レベル(アンテナアイコン)

T.I	\[	Ÿ.	T	圏外
強・	<del>&lt;</del>	<del>&gt;</del>	▶ 弱	サービスエリア外や 電波の届かない所

②:データ転送モード中

∴ 赤外線通信中

**知f**: セルフモード中

i モード接続中

8: Bluetoothオン

¥: 積算通話料金が上限を超過

Q: Bluetooth接続処理中

Q:ハンズフリー対応機器で通信中

★: ハンズフリー ON

■: フェムトセル利用可能

羅: 省電力モード設定中

※: GPS測位中

≘: 位置提供設定中

☼: SSL/TLSページ表示中など

□: 圏内自動送信メールあり

**m:** 電話帳、スケジュールがシークレッ

ト属性

❷: 親子モード設定中

☆: 未読エリアメールあり

□: 未読 i モードメールあり

**②:** i コンシェルの新着インフォメー ションあり

■: i モードセンターに未受信の i モー ドメールあり

**は**: i アプリ動作中

**\*\***: i アプリコール受信あり

■: ユニット間の通信状態、キーユニッ トの電池アイコン⇒P24

●: 目覚まし設定中

■: スケジュールアラーム設定中

**MIII:** OFFICEEDエリア内

# <u>ディスプレイ下部</u>

# 

新着情報(左から、不在着信、伝言メ モ、留守番電話サービスの伝言メッ セージ、未読メール、未読トルカ、i アプリコール)

◎:マナーモード中

●: 電話着信音量消音設定中

☆ 音声電話着信バイブレータ設定中

△: 公共モード (ドライブモード) 中

圖: 伝言メモ設定中

€:ダイヤル発信制限中

※:GPS位置提供失敗

∴パーソナルデータロック中

: Music&Videoチャネル取得失敗

■: FOMAカード読み込み中

**些:** ICカードロック中

・ 有効マルチカーソルキー

黒:ワンセグ録画中

ペ:iアプリ自動起動失敗

■: 通信モード中にmicroSDカードあり

■:USBケーブルで外部機器と接続中

★:ウォーキング/Exカウンター設定 ф

★:ソフトウェア更新書き換え予告

□: 最新パターンデータ自動更新失敗

#: ケータイサーチ利用可能

# タスク表示領域

タスク表示領域には、動作 中の機能(タスク)を示す アイコンが表示されます。



# ガイド表示領域とキー操作

ガイド表示領域には、MENU

[in]、●、
[in] 
[in] 実行できる操作が表示されます。 ガイド表示領域に表示されている 操作を行うには、表示位置に対応 するキーを押します。

ガイドの左上または右上の「F1」 ~ 「F4」は、QWERTYキーのF1 ~ 同に対応しています。また、 ガイド表示領域の◆は、マルチ

カーソルキーの隣に対応しています。



# 画面の説明

# セパレートスタイルでの状態表示

セパレートスタイルでは、ディスプレイの表示や各種ランプ でFOMA端末の状態が確認できます。

## ☆ ディスプレイ

キーユニットの電池レベル (⇒P24) に加え、キーユニットで利 用可能な状態が表示されます。

: 通話とキー操作の両方が利用可能

: 通話のみ利用可能

: キー操作のみ利用可能

☆: キーユニット利用不可

## ♣ Bluetoothランプ

点滅の色で次の状態を表します。

**青色:**Bluetooth接続中 赤色: Bluetooth切断中

※約10分間何も操作しないと一時的に点滅が停止します。

### **♣** アーチランプ

次の色で次の状態を表します。

赤色と白色で点滅: ケータイサーチ起動中

**緑色を基調に流れるように点灯:**ゲームモード起動 **青色を基調に流れるように点灯:**ゲームモード終了 赤色で点滅: キーユニットの電池が切れそうなとき

そのほか、電話やメール受信時などにもディスプレイのランプと 連動して点灯・点滅します。

• 着信時、通話中などは、イルミネーション設定に従ってディスプレ イユニットのランプが点灯し、キーユニットのランプやアーチラン プもそれと連動します。ただし、色などは変更できません。また、 QWERTYキーロック起動時とロック中にキーを押したときには、 キーユニットのランプが黄色で点灯します。

# メニュー操作

待受画面で MENU を押し、メニューから機能を実行します。ダ イヤルキーや (★)、「井」でメニューを選択するショートカッ ト操作と、カーソル移動で行うマルチカーソル操作がありま す。

### 〈例〉「雷卓」を選択する

# ショートカット操作

1 MENU 7 4



# マルチカーソルキー操作

**1** MENU ▶ 「7アクセサリー」にカーソル▶ ● [選択] ▶ 「4 電卓」にカーソル ▶ ● 「選択」

- ・機能起動中も、ガイド表示領域に「MENU」と表示されている場合 は同様に操作します。
- 1つ前の画面に戻すには「GCRIを押します。待受画面に戻すには「GOI を押します。
- ・待受画面にカレンダー/待受カスタマイズや待受ショートカットを 設定しているとき、新着情報アイコンが表示されているときには、

### ●を押して情報をすばやく表示するフォーカスモードになります。

# メニュー画面の切り替え

きせかえツール (⇒P39) でデザインを変更できる「きせか えメニュート、メニュー番号が固定の「ベーシックメニュート メニュー項目を自由に登録できる「セレクトメニュー」を切 り替えて使用できます。

お買い上げ時は、FOMA端末のカラーに合わせたきせかえメ ニューが設定されています。



〈きせかえメニュー〉

〈セレクトメニュー〉

### Point


- きせかえメニューの種類によっては、使用頻度に合わせてメニュー 構成が変わるものや、メニュー項目に割り当てられている番号(項 日番号)が適用されないものがあります。
- 待受画面でMENUを押したときに表示されるメニューは、表示メ ニュー設定で変更できます。⇒P36

# タッチパネルの使いかた

ディスプレイをタッチパネルとして利用できます。キー操作 で項目を選択できる画面では、タッチ操作でも同様の操作が できます。

# タッチ操作の種類

タッチ	画面を軽く1回触ってから離します。画面から指を離した時点で、行った操作が有効になります。  主にメニューや項目の選択などで使用します。
ダブルタッチ	画面を軽く2回触ってから離します。画面から指を離した時点で、行った操作が有効になります。 主に画面表示の拡大/縮小や切り替えなどで使用 します。
スライド	画面に軽く触れたまま、上下左右のいずれかの方向に動かします。画面のスクロール、曲や動画、ビデオの巻き戻し/早送りなどに使用します。
すばやく スライド	画面に軽く触れた後、上下左右のいずれかの方向 にすばやく指をはらいます。ページや表示画像の 切り替え、チャプターや曲の移動などで使用しま す。



# タッチ専用操作

代表的なタッチ操作を紹介します。

## 待受画面からの機能選択

待受タッチボタン(画面下部の 4つのボタン)と待受ラン チャー(右下の画面)を使用し ます。



# ガイダンスボタン

1つ前の画面に戻る(1)、機 能の終了(②)、ガイド表示領 域に表示されている機能の実行 (3) を行います。



# タッチ用メニューボタン

機能ごとに異なるボタンが表示 されます。



例:雷話をかける画面

例:マイドキュメント

### フォーカス移動とメニュー/頂 日選択

メニューや項目をタッチし、 タッチ用フォーカスを移動して からもう一度タッチして選択し ます。



項目を直接タッチ

# リンク項目や確認画面

項目を直接タッチします。





## 数値設定ローラー

日付や時刻など、類値を設定すると、項目を選択すると、項目を選択するとのない。スライド操作で数値を回転しながら設定できます。



# 方向・決定ボタン

i モードブラウザをスライド スタイル以外で利用する場合 は、方向・決定ボタンで表示画 面内のメニューや項目を操作し ます。

# チャンネル切り替えパネル/音 量調整パネル

ワンセグや動画再生中に、上下 または左右にスライドでパネル を表示し、タッチまたはスライ ドで操作します。





### 1月(1) (3-7)7 アーム 日本 2012/グ(1731) 703 - COULD 本部のネスタケー品を) 日 ニュース : 日本男、大幸和日本 第75 - 2011

# タブ切り替えとスクロール

電話帳などのタブをタッチやスライドで切り替えたり、スライドでスクロールします。





### 一時拡大

メールやフルブラウザなどでダ ブルタッチして拡大表示しま す。





# 画面の説明

# 使いかたガイド

機能の概要や操作方法、困ったときの対処方法を調べることができます。

# ■ MENU ► 6 LifeKit ► 0 使いかたガイト ▶ 検索方法を選択

**目次:**機能の一覧から選択して調べます。

**索引:**50音順の用語一覧から選択して 調べます。

**フリーワード検索**:探したいキーワードを入力して調べます。

**ブックマーク**:ブックマークに登録した一覧から調べます。



〈使いかたガイド画面〉

**困ったときには:**トラブルの現象やエラーメッセージから 調べます。

### Point

- 説明画面では、「この機能を使う」を選択して機能を実行できます。 「関連機能」内のリンク項目や「→コチラ」を選択すると、関連する 機能の説明画面が表示されます。
- ・本書内の【❷】で示した用語は、「使いかたガイド」の索引用語です。

### of Information

ブリーワード検索は、クイック検索からも利用することができます。⇒P79

# 文字入力

操

# 文字入力

文字を入力するには、キー操作とタッチ操作による方法があります。キー操作には、10キーによる入力とQWERTYキーによる入力があります。

文字入力画面で入力方法切り替えボタン( \*\*\*\*など)をタッチするたびに、入力方法とアイコンの表示が切り替わります。

# キー操作による文字入力

# 10キーによる文字入力

力確定後のみ)

	かな入力方式	2タッチ入力方式
概要	1つのキーに複数の文字が割 り当ててあり、キーを押して 文字を切り替えて入力	2つのキーを組み合わせて押 すことで1つの文字を入力
入力例	[ð]: 9 € 5 □ [o]: 4 € 8 □ ► ★ 6 2 □ [d]: 0 € 8 □	[3]: 95 [2]: 8043 [3]: 8065 [6]: 03
入力力	<b>[ぎ]: ②</b> を2回▶ <b>★</b> <b>[^∈]:</b> 1つ前の文字に戻す (例:お⇒え⇒う⇒…)	[ぎ]: <b>2 2 0 4</b> -
中の	★cur: 文字の取り消し、文字の削除(入力確定後)   ★: 湯点・半濁点の付加や大文字/小文字の切り替え	

※ 中国語(簡体字)を入力するには、マルチリンガル利用設定を 「ON」にし、「T9入力方式」で入力します。

# QWERTYキーによる文字入力

# ローマ字入力方式 概 読みに対応するローマ字の綴りどおりにアルファベットの要 キーを押すことで文字を入力 入 ひとつの単語として「六本木」と入力するときには 力 [ropponngi] と入力しますが、ここでは文字の入力例として

[3]:R0 [3]:LTU/XTU/LTSU

一文字ずつ入力した場合の入力例を紹介します。

[6]: NN/XN

[ぎ]∶@□

**入** 同+キー上部に記号または数字が印刷されているキー: 記号 カ および数字の入力

の - 大文字で入力される状態を維持

31

# タッチ操作による文字入力

3	タッナ探作による文字人刀			
	手書き文字入力	タッチキー入力		
概要	手書き入力エリアに、指で文 字を書いて入力	タッチ操作で文字を選択して 入力		
	10000 M ME MU DUT	10000世   あ1 か2 さ3 変数   た4 な5 は6 単   た7 や3 5 9 章   大小 を5 は6 単   大小 を5 は6 は6 は7 を7		
入力例	入力エリアに「六」「本」「木」 と順に書く	[ろ]: [ら9] ▶ [ろ] [っ]: [た4] ▶ [っ] [ぼ]: [は6] ▶ [゜] を2 □ ▶ [ぼ] [ん]: [わ0] ▶ [ん] [ぎ]: [か2] ▶ [゜] ▶		
入力	<b>[クリア] または</b> ←: カーソル( 後)	立置の1文字を削除(入力確定		
中の操作	[クリア]:認識文字を削除 [閉じる]:別候補文字選択画 面の表示終了 [訂正]:文字の書き直し	[大/小]: 大文字/小文字の切り替え り替え [戻る]: 各入力モードの1階 層目の文字入力画面に戻す [前ページ]/ [次ページ]:		
		前後の記号一覧を表示		

# 入力モードの切り替え

入力方式により、入力モードの切り替えかたが異なります。

# かな入力方式・2タッチ入力方式

文字入力画面で**■ 配**を押すたびに、「ひらがな/漢字」⇒「半角カタカナ」⇒「半角英字」⇒「半角数字」⇒「ひらがな/漢字」…と入力モードが切り替わります。

▼全角/半角の切り替えができます。

# ローマ字入力方式

文字入力画面で同を押すたびに、「ひらがな/漢字」⇒「半角カタカナ」⇒「半角英字」⇒「半角数字」⇒「ひらがな/漢字」…と入力モードが切り替わります。

- ・▲、▼、針のいずれかで全角/半角の切り替えができます。
- ローマ字入力方式のときには、「ひらがな/漢字」「半角カタカナ」および「全角カタカナ」の入力モードを示すアイコンに「R」が付きます。

# タッチキー入力

[文字切替] をタッチすると入力モード一覧が表示され、「かな英数] [英数] [数字] [カタカナ] [半角記号] [全角記号] のいずれかをタッチすると入力モードを切り替えられます。

・入力モードが [かな英数] [英数] [数字] [カタカナ] のときには、[全角半角] で全角/半角の切り替えができます。

# 文字入力設定


文字入力の入力方式や、入力時の動作を設定します。

MENU ▶ 8 設定 / NWサービス ▶ 7 スライド / 時計 / 入力 / 他 ▶ 3 文字入力設定 ▶ 5 入力設定 ▶ 各項目を設定 ▶ 6 [登録]

# 絵文字・顔文字の入力

## 絵文字の入力

1 文字入力画面で [絵・記号] が表示されているときに [16] [絵・記号]



# 2 絵文字を選択

[HCLR]を押すと、絵文字一覧は閉じます。

### Point

• ローマ字入力方式のときには、同を押すと絵文字一覧が表示されます。絵文字一覧は同を押すたびに切り替わります。また、ページが複数あるときには、同または回を押して切り替えます。

# 顔文字の入力

1 文字入力画面でMENU > 51絵文字・記号・顔文字> 3 顔文字 ▶ 1 入力履歴~9 すべて ▶ 顔文字を選択

メール本文の編集画面での顔文字入力: MENU ▶ 5 1 ▶ 1 ~ 9 ▶ 顔文字を選択

### Information

- よく使う文章や単語を登録することができます。【@文字入力▷定型文登録 | 単語登録】
- ・入力した文字をコピーしたり、切り取ったり、貼り付けたりすることができます。【@文字入力▷コピー | 切り取り | 貼り付け】
- ユーザ名やパスワードなどの認証情報を登録することができます。【@パスワードマネージャー】

# 音の設定

着信音を変更したり、音量を調整したり、FOMA端末から出る音を消したり、音に関する設定を行います。

# 音設定

好きなメロディなどを着信音やアラーム音に設定することができます。

- 〈例〉電話着信音(電話着信音/テレビ電話着信音)の設定
- 1 MENU ▶ 8 設定 / NWサービス ▶ 1 音 / バイブ ▶ 1 音設定

電話着信音のほかにも、メール・メッセージ着信音や i コンシェル着信音などを設定することができます。

2 1電話着信音 ▶ 1 電話着信音 or 2 テレビ電話着信音 ▶ 各項目を設 定 ▶ ☑ 「登録」 1 概括者信告 グード・ソヤイ 着信音 3 「コンシェル者信音 4 GPS別位鳴動音 5 アラーム音 6 操作権認答 7 大電電認答 8 適該保留・警告音 9 Jが 7 小規定 電話を保留・警告音 9 Jが 7 小規定 電話を引起します。

〈音設定画面〉

### Point

- 電話着信音を設定すると、電話着信設定およびテレビ電話着信設定 にも反映されます。
- ミュージックや動画/iモーションによっては、着信音に設定できない場合があります。

# 音量設定

着信音やアラーム音などの音量を設定します。

- 〈例〉電話着信音量の設定
- MENU ► 8 設定/NWサービス ► 1音/バイブ ► 2 音量設定

電話着信音量のほかにも、メール・ メッセージ着信音や i コンシェル着信 音などの音量を設定することができま す。

2 1電話着信・受話音量 ▶ 1電話着信音量 ▶ (図) ▶ ● [選択]

音量は「Silent」「Level 1」~「Level 6」「Steptone」の中から選択します。



〈音量設定画面〉

### Point

• [Silent] に設定したときには、待受画面に≪が表示されます。電話 着信時のバイブレータを同時に設定しているときは∰が表示されま す。

### **M** Information

- ●電話を着信したときの着信音やイメージ表示、バイブレータの動作パターン、イルミネーションを設定できます。【@電話着信設定】【@テレビ電話着信設定】
- 着信やアラームを音ではなく、振動で知らせることができます【@バイブレータ設定】

## マナーモード

着信音、キー/タッチ確認音、スライド操作音、分離/接合 音、アラーム音、バーコードリーダーでコードを読み取った ときの確認音などFOMA端末から出る音を消し、着信をバイ ブレータ(振動)でお知らせします。マナーモード中は、マ イクの感度が上がり、小さな声でも通話できます。

# 11 (1秒以上)

マナーモード中は待受画面に望が表 示されます。

マナーモードの解除: [#] (1秒以 上)



〈マナーモード中の待受画面〉

### Point

マナーモード中でもシャッター音やケータイサーチの音は鳴ります。

# キー/タッチ確認音を消す

キーを押したり、タッチ操作をしたりしたときに鳴る音を消 します。

1 MENU ▶ 8 設定 / NWサービス ▶ 1 音/バイブ▶11音設定▶6 操作確 認音

キー/タッチ確認音のほかにも、スラ イド操作音や分離/接合音を消したり、 シャッター音を変更したりすることが できます。

2 1キー/タッチ確認音 ▶ 5 OFF

〈操作確認音設定画面〉

キー/タッチ確認音を解除する旨の メッセージが表示された後、右の画面に戻ります。

音を選ぶときは「 $1 = - / 2 y + = 1 - \sqrt{4}$  ドレミーの 中から選択します。



## of Information

着信やアラームごとにマナーモード中の動作を設定することができます。【⑩オリジナルマナーモード】

# ディスプレイの設定

待受画面や照明、文字サイズなどを変更することができます。

# 待受画面設定

お買い上げ時の待受画面はきせかえツールに従ってコーディネイトされていますが、待受画像や時計表示、電池アイコンなどを個別に設定して、オリジナルの組み合わせを楽しむことができます。

## 待受画面選択

〈例〉お買い上げ時に登録されている画像を待受画面に設定

- MENU ▶ 8 設定 / NWサービス ▶ 2 ディスプレイ ▶ 1 待受画面設定 ▶ 1 待受画面選択 ▶ 1 縦画面設定 or2 横画面設定 ▶ 1 イメージ設定
  - きせかえツールが設定されているときには、きせかえツールの解除確認画面が表示されます。
- 2 「はい」▶6 プリインストール▶ 画像を選択▶「はい」

## 時計表示設定

時計の表示有無や位置、デザイン、曜日の表示言語などを設定します。

■ MENU ▶ 8 設定 / NWサービス ▶ 7 スライド / 時計 / 入力 / 他 ▶ 2 時計 ▶ 4 時計表示設定 ▶ 各項目を設定 ▶ 6 「登録」

デザインを「世界時計」にすると、左に日本国内、右にタイムゾーンに設定した地域の時刻と名称が表示されます。

## 電池アイコン設定

■ MENU ▶ 8 設定 / NWサービス ▶ 2 ディスプレイ ▶ 1 待受画面設定▶ 3 電池アイコン設定右の画面が表示されます。



2 1~6

〈電池アイコン設定画面〉

きせかえツールが設定されているときに「きせかえツール に従う」以外を選択すると、きせかえツールの解除確認画 面が表示されます。「はい」を押すと、選択したアイコン が設定されます。

# 表示メニュー設定

待受画面でMENUを押したときに表示されるメニューのタイプを設定します。

MENU ▶ 8 設定 / NWサービス ▶ 2
 ディスプレイ ▶ 2 メニュー設定
 ▶ 1表示メニュー設定 ▶ 1 きせかえメニュー~ 3 セレクトメニュー



〈表示メニュー設定画面〉

**M** Information

・待受画面をいくつかのエリアに分割して、それぞれのエリアに新着情報やスケジュール、カレンダー、メモ一覧、メモ内容を表示するように設定できます。【@待受画面設定トカレンダー/待受カスタマイズ】

# 文字サイズ設定

i モードサイトやメール作成画面、電話帳などの文字のサイズを変更することができます。

〈例〉一括して文字サイズを変更

■ MENU ▶ 8 設定 / NWサービス ▶ 2 ディスプレイ ▶ 6 文字表示設定 ▶ 1 文字サイズ設定 ▶ 1 全体 ▶ 1 極 小~ 7 極大

選択した文字サイズによっては、メニューの文字サイズも 変更するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を 押すと、選択した文字サイズに適したきせかえツールを選 択できます。

### Point

一括して文字サイズを変更するときに、選択した文字サイズに対応していない項目は、もっとも近い文字サイズに設定されます。

# フォント選択

メニューやメールなどの表示文字を変更します。ひらがなと カタカナはダウンロードしたフォントに変更することもできます。

- MENU ▶ 8 設定 / NWサービス ▶ 2 ディスプレイ ▶ 6 文字表示設定 ▶ 2 フォント選択
- ② 漢字/英数字欄を選択▶11丸ゴシック~3丸フォーク
- 3 ひらがな/カタカナ欄を選択 ▶ 1 漢字/英数字と同じ or 2 プリティー桃 ▶ [6] [登録]

# プライバシービュー

ディスプレイの表示を周囲の人から見えにくくします。 待受 画面以外の画面を表示中でも、起動/解除ができます。

1 **〇(1秒以上)** プライバシービューの解除: **〇**(1秒以上)

## 🢣 Information

ブライバシービューでは見えにくさのレベルを設定することができます。【()グライバシービュートレベル設定】

# マチキャラ設定

待受画面やメニュー画面などに表示されるキャラクタを設定 します。

■ MENU ▶ 8 設定 / NWサービス ▶ 2 ディスプレイ ▶ 7マチキャラ設定 ▶ 各項目を設定 ▶ 「⑥ 「登録」

### Point

- ・待受画面に動画/ i モーションや i アプリが設定されているときには、マチキャラは表示されません。
- ・時刻や新着情報、通話時間などによって動作が変化するマチキャラがあります。

# 照明点灯時間設定

ディスプレイを明るく点灯させる時間を設定します。

〈例〉「通常時」を設定

- 2 1通常時▶10秒~7常時点灯

### Point

・操作2で「通常時」以外を選択して「端末設定に従う」にすると、 「通常時」で設定した点灯時間に従います。

### of Information

・ディスプレイの表示を消すまでの時間設定や、ディスプレイの照明の明るさ調整ができます。キーバックライトをON/OFFしたり、点灯色を選んだりすることができます。【@照明/キーバックライト設定▷明るさ調整 | 画面オフ時間設定 | キーバックライト設定▷明るさ調整 | 画面オフ時間設定 | キーバックライト設定▷

## 音/画面設定

# ランプの設定

電話やメールの着信時、新着通知、不在着信をランプで知ら せるよう設定します。

# イルミネーション設定

電話やメールの着信時や通話中などのランプの点灯パターンと点灯色を設定します。

- 〈例〉着信時のイルミネーションを設定
- MENU ▶ 8 設定 / NWサービス ▶ 2 ディスプレイ ▶ 5 イルミネーション設定

着信時のほかにも、通話中やFOMA端末を閉じたときなどのイルミネーションの設定ができます。

2 1着信イルミネーション▶各項目を設定▶値 [登録]



〈イルミネーション設定画面〉

# 不在着信お知らせ

不在着信や未読メール(iモードメール、SMS)、新着インフォメーションがあることをランプで知らせます。

■ MENU ■ 8 設定 / NWサービス ■ 2 ディスプレイ ■ 3 各種画面設定 ■ 5 着信表示設定 ■ 2 不在着信お知らせ ■ 1 ON or 2 OFF

# 音/画面設定

# きせかえツール

待受画像、メニュー、発着信画像などをコーディネイトされ た組み合わせで一括して設定します。

〈例〉お買い上げ時に登録されているきせかえツールを設定

■ MENU ▶ 5 データBOX ▶ 7 きせかえツール ▶ 2 プリインストール ▶ きせかえツールにカーソル ▶ ⑥「設定」

きせかえツールにカーソルを合わせて「図」を押すと、きせかえツールの詳細内容が表示できます。

また、きせかえツールに合わせて
●を押すと、待受画面とメニュー画面のイメージを拡大表示できます。







〈コーディネイトの イメージ拡大画面〉

## 2 [はい]

# Information

指定した時刻に待受画面を切り替えたり、マナーモードやプライ バシーモードを切り替えたりするように設定できます。【@ライフ スタイル設定】

# 音/画面設定

# 省電力モード

各種照明の設定を「OFF」にしたり、点灯時間を短くしたり して、電池の消費を抑えます。

■ 1 MENU ▶ 8 設定 / NWサービス ▶ 2 ディスプレイ ▶ 8 省電力設定 ▶ 1 省電力モード ON / OFF 選択するたびに ON / OFF が切り替わります。 ONにすると、 待受画面に のが表示されます。

# 省電力動作設定

省電力モードにしたときの動作を設定します。

■ MENU ▶ 8 設定 / NWサービス ▶ 2 ディスプレイ ▶ 8 省電力設定 ▶ 2 省電力動作設定 ▶ 1 標準省電力 or2 フル省電力

標準省電力:画面の明るさやキーバックライトなど、ディスプレイの表示やイルミネーションの点灯などを調整して、電池の消費を抑える

フル省電力:標準省電力に加え、モーションセンサー設定 やセキュリティロックの置き忘れセンサー、オート GPS、ウォーキング/Exカウンターなどの機能の使用 を制限して、電池の消費を抑える

# FOMA端末の暗証番号

機能によって異なる暗証番号を使います。暗証番号は他人に知られないようにご注意ください。暗証番号を設定するときは、わかりやすい番号を避け、メモを取るなどして忘れないようにしてください。万が一他人に知られ悪用された場合でも、その損害について当社は一切の責任を負いかねます。暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証など)やFOMA端末、FOMAカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。詳細は取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

# 端末暗証番号 (お買い上げ時:0000)

設定変更時やデータの全件削除時に、端末の使用者がその機能を使うことを了解するために使う番号です。次の操作で変更できます。

 MENU ▶ ⑧設定 / NWサービス ▶ 4 セキュリティ/ ロック ▶ 6 端末暗証番号変更 ▶ 認証操作 ▶ 新しい 端末暗証番号を入力 ▶ 新しい端末暗証番号(確認) 欄に新しい端末暗証番号を入力 ▶ 「

### Poin

・端末暗証番号入力画面で誤った番号を連続5回入力すると、電源が切れます。

## PIN1コード / PIN2コード (ご契約時:0000)

PIN1コードは、FOMAカードを取り付けたり、FOMA端末の電源を入れたりする際、使用者確認のために使います。

PIN2コードは、ユーザ証明書利用時や発行申請、積算通話料金リセットを行うときなどに使います。

いずれも次の操作で変更できます。PIN1コードを変更するときは、PIN1コードON/OFFを「ON」にする必要があります。

■ MENU ▶ 8 設定 / NWサービス ▶ 4 セキュリティ / ロック ▶ 5 FOMAカード (UIM) ▶ 1 PIN1コード変更 or 2 PIN2コード変更 ▶ 認証操作 ▶ 現在のPINコードを入力 ▶ 新しいPINコード欄と新しいPINコード (確認) 欄に新しいPINコードを入力 ▶ [6]
 [登録]

### Point

- 電源を入れたときにPIN1コード入力画面を表示させるようにするには、WEW ▶ 8 4 5 3 1 でPIN1コードON/OFFを「ON」にします。
- PIN2コードの入力を連続3回間違えてPIN2コードがロックされた場合でも電話の発着信、メールの送受信などはできますが、PIN1コードの場合には、それらの操作はできなくなります。
- PIN1コード/PIN2コードの入力を連続3回間違えてロックされたときには、契約時に通知されたPIN ロック解除コードを入力します。 PIN ロック解除コードの入力を連続10回間違えてFOMAカードがロックされた場合には、ドコモショップ窓口にお問い合わせください。
- PINロック解除コードは、ドコモショップでご契約時にお渡しする契約申込書(お客様控え)に記載されています。ドコモショップ以外でご契約されたお客様は、契約者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証など)とFOMAカードをドコモショップ窓口までご持参いただくか、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

# ♣ ネットワーク暗証番号 (ご契約時:任意の番号を設定)

ドコモショップまたはドコモ インフォメーションセンターや「お客様サポート」でのご注文受付時に契約者ご本人を確認させていただく際や各種ネットワークサービスご利用時などに必要となる番号です。

i モードサイトの「i Menu」⇒「お客様サポート」⇒「各種設定(確認・変更・利用)」から変更できます。

# ◆ i モードパスワード (ご契約時:0000)

マイメニューの登録/削除、メッセージサービス、iモード有料サービスの申し込み/解約などの際に必要な番号です。 iモードサイトの「iMenu」⇒「お客様サポート」⇒「各種設

定(確認・変更・利用)」から変更できます。

# ◆ microSDパスワード

microSDカードにパスワードを設定できます。パスワードを設定したmicroSDカードを他の携帯電話に取り付けて使用する場合は、その携帯電話側にもパスワードの設定が必要になります。パソコンやパスワード設定機能のない携帯電話では、microSDカード内のデータを利用したり、初期化したりすることができません。ただし、microSDカードによっては本機能に対応していない場合があります。

# ♣ パスワード(子供用)(お買い上げ時:1111)

親子モード中に、子供用のパスワードとして使用する暗証番号です。パスワード入力が必要なときは、端末暗証番号を入力しても認証されます。

親子モード⇒P45

# ロック/セキュリティ

# 各種ロック機能

さまざまなロック機能を目的に応じて使い分けてください。

# オールロック

電話の応答、メールの受信、電源のON/OFF以外の操作ができなくなります。

**起動:MENU** ▶ **8 4 1 3** ▶ 認証操作

解除:スライドスタイルにして端末暗証番号を入力

# セルフモード設定

通信を伴うすべての機能が使えなくなります。セルフモード中に分離したり、セパレートスタイル時にセルフモードを設定したりすると、キーユニットの電源が切れます。

**起動/解除:**ぱにR (1秒以上) ▶ 「はい」

# パーソナルデータロック

電話帳やメール、スケジュールなどの個人情報が表示されないようにします。

**起動/解除:** MENU ▶ 8 4 1 4 ▶ 認証操作 ▶ 1 or 2

# ダイヤル発信制限

電話帳を利用する以外の方法では、電話を発信できなくなり ます。

**起動/解除:** MENU ▶ 8 4 1 6 ▶ 認証操作 ▶ 1 or 2

# 誤操作防止ロック

ディスプレイの表示を消して(画面オフ)タッチ操作をロックします。ベーシックスタイルのときは同、同、同とフロントキーの [20]と [50]を、セパレートスタイルのときはフロントキーの [20]と [50]をロックします。

起動/解除: ②(キー操作以外にも、画面オフ時間設定の時間になると起動)

# セキュリティロック

画面オフの状態から設定時間内に無操作だった場合に、タッチ操作やキー操作をロックします。

# タッチロック

発信中や通話中は、誤操作を防止するために自動的にタッチロックが起動します。

起動/解除:発信中や通話中画面で図(1秒以上)

# QWERTYキーロック

持ち歩く際の誤操作を防ぐため、分離時のQWERTYキーを ロックします。

**起動/解除:**QWERTYキーの同(1秒以上)

# ICカードロック

おサイフケータイや読み取り機からのトルカ取得、iC通信などが使えなくなります。

**起動: ○** (1秒以上) ▶ 「はい」 解除: ○ (1秒以上) ▶ 認証操作

# おまかせロック

FOMA端末紛失時などにドコモにお電話でご連絡いただくだけで、電話帳などの個人データやおサイフケータイのICカード機能にロックをかけます。

# ■ おまかせロックの設定/解除

詳細は『ご利用ガイドブック(iモード〈FOMA〉編)』を ご覧ください。

### 👏 Information

●個人情報の利用時に認証操作が必要になるように設定したり、特定の電話帳やスケジュール、着信、送受信メールなどを非表示に設定したりできます。【@プライバシーモード】

# 電話の着信制限

電話の着信を制限するさまざまな方法があります。

# 電話番号ごとの着信許可/拒否

電話帳ごとの設定をした後、着信許可/拒否設定(メモリ別 着信拒否/許可)を有効にする必要があります。 本機能を利用するときには、番号通知お願いサービスおよび 発番号なし動作設定を併用することをおすすめします。

- 電話帳検索 > 設定する電話帳にカーソル
   ▶ MENU > 3 編集/設定 > 4 詳細設定 > 3 着信許可/拒否設定 > 認証操作 > 電話番号を選択 > 1 着信許可~3 設定なし
- 2 続けて待受画面でMENU ▶ 8 設定/NWサービス ▶ 5 発着信・通話機能 ▶ 5 メモリ着信拒否/許可 ▶ 1 メモリ別着信拒否/許可 ▶ 認証操作 ▶ 1 設定解除~ 3 許可設定

# 発番号なし動作設定

電話番号が通知されない理由ごとに着信動作を設定します。

■ MENU ▶ 8 設定 / NWサービス ▶ 5 発着信・通話機能▶ 2 発番号なし動作設定 ▶ 認証操作 ▶ 1 非通知設定~3 通知不可能 ▶ 各項目を設定 ▶ 個 [登録]

# 呼出動作開始時間設定

電話帳に登録していない相手や電話番号を通知してこない相手からの着信をすぐに受けないようにすることで、「ワン切り」などの迷惑電話対策になります。

1 MENU ▶ 8 設定/NWサービス▶1 音/バイブ▶5呼出動作開始時間設定▶各項目を設定▶ 🚳 [登録]

## メモリ登録外着信拒否

電話帳に登録していない相手からの着信を拒否します。

 ■ MENU ■ 8 設定/NWサービス ■ 5 発着信・通話機能
 ■ 5 メモリ着信拒否/許可 ■ 2 メモリ登録外着信 拒否 ■ 認証操作 ■ 1 ON or 2 OFF

# お買い上げ時の状態に戻す

# 各種設定リセット

メニュー一覧に<mark>赤色の文字で</mark>書かれている機能をお買い上げ 時の状態に戻します。⇒P95

■ MENU ▶ 8 設定 / NWサービス ▶ 7 スライド/時計 / 入力 / 他 ▶ 5 情報表示 / リセット ▶ 5 各種設定リセット ▶ 認証操作 ▶ リセットする項目を選択 ▶ [6] [リセット] ▶ 「はい」

# データー括削除

データを削除し、設定をお買い上げ時の状態に戻します。

■ MENU ▶ 8 設定/NWサービス▶ 7 スライド/時計/ 入力/他▶ 5 情報表示/リセット▶ 6 データー括 削除▶ 認証操作▶ 「はい |

再起動中にデータが削除されます。待受画面が再表示されるまで電源を切らないでください。なお、セパレートスタイルでは再起動時にキーユニットの電源が切れますので、一度FOMA端末を接合する必要があります。

### Point

- データー括削除をしても、お買い上げ時に登録されているデータは 削除されません。
- ICカード内にデータが保存されていないおサイフケータイ対応 i ア ブリのうち 「iD 設定アプリ」はデーター括削除によってお買い上げ 時の状態に戻りますが、それ以外は削除されます。
- おサイフケータイ対応iアブリ以外のiアブリはデーター括削除によってお買い上げ時の状態に戻りますが、以前にバージョンアップしているとiアプリ自体が削除されます。

## ロック/セキュリティ

# 遠隔操作で利用を制限する

FOMA端末の機能を遠隔から制限する2つのサービスがあります。

### ...

### お問い合わせ先

ドコモの法人向けサイト docomo Business Online

• パソコンから

http://www.docomo.biz/

※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合が あります。

## ♣ 遠隔初期化

本機能の利用契約(ビジネスmoperaあんしんマネージャー)をすることで、管理者からのお申し出により、対象となるFOMA端末の各種データ(本体/microSDカード/FOMAカード内のメモリ)を初期化することができるサービスです。

## ♣ 遠隔カスタマイズ

本機能の利用契約(ビジネスmoperaあんしんマネージャー)を することで、管理者からのお申し出により、対象となるFOMA端 末の各機能(カメラ機能やロック設定など)の利用の制限や、ON /OFF設定を遠隔から行うことができるサービスです。

### Point

リモート機能設定確認: MENU ▶ 8 7 5 2

# 親子モード

使える機能を制限することで、安心して本FOMA端末をお子さまにご利用いただくことができます。

# 親子モード設定

親子モードを利用するかどうかを設定します。 親子モードを「ON」にすると、PINコード設定のメニュー操作が制限されます。PIN1コードの入力を利用しないときは、あらかじめPIN1コードON/OFFを「OFF」に設定してください。

■ MENU ▶ 8 設定 / NWサービス ▶ 4 セキュリティ / ロック ▶ 3 親子モード ▶ 認証操作 ▶ 1 親子モード 設定 ▶ 1 ON or 2 OFF

「ON」にするとディスプレイ上部に₩が表示されます。

# パスワード(子供用)変更

親子モード設定を「ON」に設定してから操作してください。 端末暗証番号と同じ番号はパスワードに設定できません。

■ MENU ▶ ⑧ 設定 / NWサービス ▶ 4 セキュリティ / ロック ▶ ⑥ 端末暗証番号変更 ▶ 認証操作 ▶ 新しいパスワードを入力 ▶ 新しいパスワード(確認)欄に新しいパスワードを入力 ▶ ⑥ [登録]

# 各種利用制限

電話発信、メール、ワンセグ、カメラ、iモード/フルブラウザ、iアプリの利用などを制限することができます。 親子モード設定を「ON」に設定してから操作してください。

■ MENU > 8 設定 / NWサービス > 4セキュリティ / ロック > 3 親子モード > 認証操作 > ②各種利用制限

右の画面が表示されます。

## 2 各項目を設定

電話発信/メール送信設定:「電話帳登録相手のみ」にすると、電話帳に登録した相手にのみ電話発信やメール 送信ができます。



〈各種利用制限画面〉

- i アプリロック設定: 「登録アプリのみ許可」にすると、i アプリのダウンロードができず、FOMA端末内の i アプリ以外は利用できなくなります。
- 3 📵 [登録]

### Point

• メールロックを「ON」に設定しても、送られてきたメールは自動受信します。このとき、音や画面による着信動作や新着情報表示は行われません。